

***Een wasdroger kan brand veroorzaken.
Wil je dit voorkomen, doe dan het volgende:***

1 Maak het pluizenfilter na iedere droogbeurt schoon.



Haal het pluizenfilter uit de droger



Haal het stof van het filter

2

Maak de condensor 2 keer per jaar schoon



Haal de condensor uit de droger



Spoel hem goed af onder de kraan of douche



Maak de ruimte waar de condensor in zit schoon

3 Leg geen brandbare spullen op of naast de droger



4 Zorg ervoor dat de warmte van de droger weg kan



Zet een raam of deur open

5 Blijf altijd thuis als de droger aan staat